

# BARCODE Scanner & RFIID Reader



[www.budgie-scan.com](http://www.budgie-scan.com)

*SUFFIXE*  
*SUFFIX*

**Budgie**®

## *User and programming manual-L1*

Manuel utilisateur et de programmation-L1

Rev. 1.2 / Juin 2011

Reference : **91A-BUDGIE-200711-b**



## SUFFIXE/ SUFFIX

Budgie **Sans suffixe / No Suffix :**



Budgie **Suffixe CR (0D hex) en profil SPP ou suffixe ENTER en profil HID /  
CR Suffix (0D hex) for SPP profile or ENTER Suffix for HID profile :**



Budgie **\* Suffixe CR/LF (0D/0A hex) en profil SPP ou suffixe ENTER en profil HID /  
CR/LF Suffix (0D/0A hex) for SPP profile or ENTER Suffix for HID profile :**



Budgie **Suffixe TAB (09 hex) / TAB suffix (09 hex) :**





Budgie **Suffixe caractères ASCII / ASCII characters suffix :**

Un maximum de 10 caractères de la table ASCII peuvent être mis en suffixe (voir table en Annexe B).

10 characters from ASCII Table can be set in suffix (see Table Appendix B).

Pour ajouter les caractères : lire le code à barres d'édition puis lire les valeurs souhaitées de la table ASCII en Annexe B et terminer par le code à barres de Validation.



To set the characters: reading the setting barcode and reading your values from the ASCII table in Appendix B and ending by the Validate barcode.

VALIDATION / <b><u>VALIDATE</u></b>	 *%\$Z.	ANNULER / <b><u>CANCEL</u></b>	 *%\$Zc
-------------------------------------	--	--------------------------------	---

Désactive les caractères ASCII sur toutes les symbologies / Disable ASCII characters in whole symbology :

  
 \*%\$P400

Active et édite les caractères ASCII sur toutes les symbologies / Enable and set ASCII characters in whole symbology :

Active caractères ASCII / <b><u>Enable ASCII characters</u></b>	Edite caractères ASCII / <b><u>Setting ASCII characters</u></b>
 *%\$S400	 *%\$S409



Active et édite les caractères ASCII par symbologies / *Enable and set ASCII characters by symbology* :

Symbologie / <i>Symbology</i>	Active caractères ASCII / <i>Enable ASCII characters</i>	Edite caractères ASCII / <i>Setting ASCII characters</i>
UPC/EAN	 *%\$S4E0	 *%\$S4E9
Code 128	 *%\$S4C0	 *%\$S4C9
Code 39	 *%\$S4A0	 *%\$S4A9
Code 93	 *%\$S4G0	 *%\$S4G9
I 2 Of 5	 *%\$S4I0	 *%\$S4I9
D 2 Of 5	 *%\$S4S0	 *%\$S4S9
CODABAR	 *%\$S4F0	 *%\$S4F9



MSI PLESSEY	 *%\$S4M0	 *%\$S4M9
GS1 DATABAR	 *%\$S4D0	 *%\$S4D9
CC-A/B/C	 *%\$S4e0	 *%\$S4e9
Codablock F	 *%\$S4f0	 *%\$S4f9
DataMatrix	 *%\$S4d0	 *%\$S4d9
Aztec	 *%\$S4z0	 *%\$S4z9
QR Code	 *%\$S4q0	 *%\$S4q9
PDF417	 *%\$S4r0	 *%\$S4r9



Ce document est sujet à évoluer. Nous vous invitons à visiter le site officiel du BUDGIE afin de vous mettre à jour avec les derniers documents de configuration et logiciels fonctionnels.

*This documentation is subject to change. We invite you to visit frequently the official BUDGIE® website so as to be get the last configuration documents and running softwares.*

**[www.Budgie-scan.com](http://www.Budgie-scan.com)**

Documentation et outils téléchargeables via [www.budgie-scan.com](http://www.budgie-scan.com)

*Downloadable documentations and tools with [www.budgie-scan.com](http://www.budgie-scan.com)*

- The User and Programming manual L1 (ref : 91A-BUDGIE-200711-b)
- The BLUEGEN® which allows to simply create and print pairing codes for the BUDGIE®
- COM2KEY® a software to redirect SPP or COM to KEYBOARD buffer

