

BARCODE Scanner & RFID Reader



www.budgie-scan.com

*MODE BATCH
BATCH MODE*

Budgie®

User and programming manual-L1

Manuel utilisateur et de programmation-L1

Rev. 1.2 / Juin 2011

Reference : 91A-BUDGIE-200711-b



Le BUDGIE® présente une mémoire EEPROM de 16 Ko (soit environ 1000 codes à barres de 16 octets). Dans certains cas il peut-être utile de stocker des codes lus pour les restituer plus tard sur le serveur. Cette fonction de mode batch simplifiée se met en œuvre en utilisant les codes à barres ci-dessous.

The BUDGIE® has a 16K EEPROM memory available (approximately 1000 of 16bytes barcodes). In some cases it can be useful to memorise some barcodes so as to get them back later on. This simplified Batch Mode is set up using the following barcodes.

- Un code à barres de mise en mode batch / *A batch mode barcode*
- Un code à barres de vidage de la mémoire de stockage / *A batch download barcode*
- Un code à barres de RAZ (remise à zéro) / *An erase batch mode barcode*

Budgie

*Désactivation mode batch / *Disable Batch Mode* :



Budgie

Activation mode batch / *Enable Batch Mode* :



Budgie

Vidage mémoire Batch / *Download Batch Memory* :



Budgie

Effacement Mémoire Batch / *Erase Batch Mode Memory* :

www.budgie-scan.com





Ce document est sujet à évoluer. Nous vous invitons à visiter le site officiel du BUDGIE afin de vous mettre à jour avec les derniers documents de configuration et logiciels fonctionnels.

This documentation is subject to change. We invite you to visit frequently the official BUDGIE® website so as to be get the last configuration documents and running softwares.

www.Budgie.-scan.com

Documentation et outils téléchargeables via www.budgie-scan.com
Downloadable documentations and tools with www.budgie-scan.com

- The User and Programming manual L1 (ref : 91A-BUDGIE-200711-b)
- The BLUEGEN® which allows to simply create and print pairing codes for the BUDGIE®
- COM2KEY® a software to redirect SPP or COM to KEYBOARD buffer

